

ΣΕΤ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 3 ΣΕ 1 πυξίδα, κυάλια, walkie talkies 120m



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

RPTW12series



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Walkie-Talkies | 2. Κυάλια | 3. Πυξίδα παιχνιδι |
| 4. Φακός | 5. Εγχειρίδιο χρήσης | |

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συμπίκνιμα δεμακίτα και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανατρέξτε στο λεπτομερές διάγραμμα του Walkie-Talkie:

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| A. Κουμπιό ΟΜΙΛΙΑΣ | C. Διακόπτης ON/OFF | E. Κλιπ ζώνης |
| B. Μικρόφωνο | D. Ηχείο | F. Θήκη μπαταριών |

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Τα αυτιά δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται από εφημερίδες, κουρτίνες, τραπέζομηνια κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ανοιχτές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφέρετέ τις στο δοχείο συλλογής για να προστατέψετε περιβάλλον.
- Συσκευή για χρήση σε εύκρατο και ή τροπικό κλίμα.
- Αν το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Αν το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Προειδοποίηση: Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με παλαιότερη ή παρόμοια μπαταρία. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Για να μειώσετε την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείτε τα walkie-talkies σας, κρατήστε το ακουστικό τουλάχιστον 5 cm (2 ίντσες) από το πρόσωπό σας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα walkie-talkie σας σε εξωτερικούς χώρους σε περίπτωση καταιγίδας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στον βροχή.
- Αν το προϊόν βραχεί, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τη μπαταρία. Στεγνώστε τη θήκη της μπαταρίας και ελέγξτε το κέλυμμα της μπαταρίας κλειστό για μερικές ώρες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να στεγνώσει τελείως.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μωρά και μικρά παιδιά.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοσάνα, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF όταν χρησιμοποιείται κοντά στο σώμα σας. Κρατήστε απόσταση 2,5 cm από το σώμα. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως η θήκη της συσκευής, δεν αποτελούνται από μέταλλο. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας για να τηρήσετε την απαιτούμενη απόσταση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα κιάλια για να κοιτάξετε απευθείας στον ήλιο ή σε άμεση γειτνίαση με τον ήλιο. Μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τύφλωσης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προβάλλετε το φως προς το πρόσωπό σας ή άλλο άτομο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Walkie-Talkies

Κάθε Walkie-Talkie λειτουργεί με μπαταρίες 3 x 1.5V AAA / LR03 (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).

1. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε πρώτα το κλιπ της ζώνης που βρίσκεται στη θήκη. Τραβήξτε το μάνδαιο του κλιπ και αναστρέψτε το κλιπ ζώνης για να το αφαιρέσετε.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κασάβι, ανοίξτε το κέλυμμα της θήκης μπαταριών.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες 6 x AA/LR03, τρεις σε κάθε μονάδα, τηρώντας σωστή πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντι.
4. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας, αφίξτε τη βίδα και επαντοποθετήστε το κλιπ ζώνης.



Φακός

1. Με ένα κασάβι, ανοίξτε το κέλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του προϊόντος.
2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 2 x AAA/LR03 (1.5V) τηρώντας τα σημάδια που κλιπώνεται μέσα στη θήκη μπαταριών.
3. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και αφίξτε τη βίδα.



Οι μη επανφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επανφορτίζονται. Οι επανφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επανφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακραίες θερμοκρασίες δεν πρέπει να είναι βραχυκύκλωμα. Μην πατήσετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοσάνα, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Αν παρουσιάσει οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τα νέα σας walkie-talkies. Συνιστάται να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Walkie-Talkies

Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης από κάθε Walkie-Talkie και τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες στο κεφάλαιο με τις πληροφορίες για τις μπαταρίες. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το walkie-talkie, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON/OFF.

Για να μιλήσετε με τον φίλο σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπιό TALK και μιλήστε στο μικρόφωνο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μονάδας. Αφήστε το κουμπιό μόλις ολοκληρώσετε την ομιλία και για να ακούσετε το άλλο άκρο.

Σημείωση: συνιστάται η χρήση των walkie-talkies από απόσταση μεταξύ 1.5 και 120 μέτρων και σε επίπεδο ανοιχτό χώρο. Το εύρος μετάδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες.

Κιάλια

Πάρτε τα κιάλια και στα δύο χέρια και κρατήστε τα στα μάτια σας. Διπλώστε τα έτσι ώστε να δείτε έναν μικρό κύκλο όταν κοιτάξετε μέσα από αυτά και με τα δύο μάτια.

Φακός

Για να ανάψετε και να σβήσετε το φακό σας, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON/OFF.

Πυξίδα παιχνιδι

Βρείτε το δρόμο της επιστροφής με την πυξίδα, χωρίς πραγματικές λειτουργίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυρμαλογοείτε και μην ριχνάτε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη μονάδα. Αν η μονάδα δυσλειτουργεί, προσπαθήστε πρώτα να αλλάξετε τις μπαταρίες. Αν αυτό αποδειχθεί να είναι αναποτελεσματική, διαβάστε ξανά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ηή μας εγγύηση. Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση μας καλύπτει οποιαδήποτε ελάττωμα υλικού κατασκευής και κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν φθορές που προκύπτουν από την μη τήρηση του εγχειρίδιου οδηγιών ή από οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το στοιχείο όπως αποσυρμαλογοποίηση, έκθεση σε ζεστή και υγρότητα κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρήσετε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά εξαρτήματα.

Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες από το προϊόν που αναγράφεται στη συσκευασία.

Σχεδιάζεται στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα
Κωδικός: RPTW12series
© LEXIBOOK®
United Kingdom & Ireland
Υποστήριξη μετά την πώληση: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Εισάγεται από τη Real Fun Toys
Δημοφωσίου 3
Μεταμόρφωση, 14452
τηλ. +30 210 6120444
fax. +30 210 6120447
www.realfuntoys.gr
info@realfun.gr



Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αυτές κανονικές οικιακές απορριμμάτων! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατέψτε το περιβάλλον επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France

Προϊόν: Walkie-Talkies
Τύπος: TW11
Εύρος συχνότητας: 446.0 MHz
Μεταδιδόμενη ισχύς: ≤ 31.0 dBm (≤ 500mW)

SAR value
Body: 0.026W/kg
Head: 0.018W/kg

Με το παρόν, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεπιπολιτισμός τύπου TW11-1 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.lexibook.com/doc/tw11/tw11_1.pdf

Yiu Wai Man
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προϊόντων
Hong Kong